

Remise d'un moteur en mode usine (reset) à l'aide d'une Smoove io

Cette procédure permettra de remettre en mode usine tous les moteurs qui seront en mode double coupure

1. Effectuer une double coupure



coupure 2s



Mise en
marche 8s



Coupure 2s



Mise en
marche



Mouvement de 5s

2. Remettre le moteur en mode usine



Appuyer sur PROG



Le moteur
bouge
brièvement
à 2s



Le moteur
bouge après
7s.
Relacher
PROG