



Qui Opérateurs sur la ligne de montage et technicien SAV
Quand Montage / Intervention
Où Montage / SAV
Outils Télécommande

OBLIGATIONS Particulières



Lors du montage et de l'intervention



De travailler sur un cadre non stabilisé
De partir sans vérifier le fonctionnement

Réglage des butées

Etape 1




Coupez l'alimentation, puis remettez sous tension uniquement le moteur concerné par le changement

Etape 2

Ouvrir le boîtier de la télécommande
Appuyer sur le bouton **2**




Un voyant vert doit s'allumer sur la télécommande



Appuyer simultanément sur la flèche du Bas **ET** Stop



Le moteur s'actionne brièvement




Appuyer sur une des deux flèches

Le moteur Le moteur descend en butée basse automatique puis remonte



Les butées sont enregistrées automatiquement

Le moteur s'actionne brièvement



ETABLIE PAR	EXAMINEE PAR LE MONTEUR	APPROUVEE PAR LE SAV	Fiche N°	Version N°
NOM : S.SZELIGA	NOM :	NOM :		1
Date/Visa	Date/Visa	Date/Visa	Etablie le	Mise à jour le
			21 décembre 2016	27 janvier 2017