

REGLAGE MOTEUR SOMFY FILAIRE

- DEMONTER LA SOUS FACE
- ENLEVER LE CACHE JAUNE
- ENFONCER BOUTON JAUNE
- APPUYER SUR LE BOUTON DESCENTE DE L'INTERRUPTEUR JUSQU'A LA FERMETURE COMPLETE DES LAMES VR (PLUS DE JOUR)
- LACHER L'INTERRUPTEUR ET APPUYER SUR LE BOUTON JAUNE POUR LE RELACHER
- ENFONCER LE BOUTON BLANC
- APPUYER SUR LE BOUTON MONTEE DE L'INTERRUPTEUR JUSQU'A CE QUE LES BUTEES DE LA LAME FINALE SOIENT A 1 CM DE L'IMPOSTE.
- LACHER L'INTERRUPTEUR ET APPUYER SUR LE BOUTON BLANC POUR LE RELACHER.